

1. Màng sọc trên bề mặt nhẵn

Hiện tượng: Bề mặt màng sọc trên bề mặt nhẵn, sọc

Nguyên nhân:

- Sọc quá dày.
- Thi công trong điều kiện thời tiết quá nóng bề mặt bột nóng.
- Màng sọc trên bề mặt có do mọt a, rêu mọt c hay đổ mọt m cao.
- Không tuân thủ thời gian sọc cách ly p.
- Sọc trên bề mặt dính tạp chất, bụi bẩn.

Cách xử lý: Dùng bàn chải và bàn chải cạo sạch lớp sọc. Sọc lại bề mặt ng sọc ngoài thớt có chất liệu ng cao. Phun phủ mọt o thời gian sọc cách ly p (lớp trước khô mọt i phủ lớp tiếp theo thi công lớp sau). Không thi công trong điều kiện quá nóng, quá ẩm hay thời tiết xấu.

2. Màng sọc trên bề mặt phun hóa

Hiện tượng: Màng sọc sau khi khô dùng tay xoa bề mặt bột phun dính tay.

Nguyên nhân:

- Sọc dính loại sọc trên bề mặt có chất liệu kém.
- Pha sọc quá loãng
- Bề mặt chưa xử lý tốt.

Cách xử lý: dùng giấy nhám chà sạch bề mặt phun, lau sạch bề mặt. Lăn lại 1 lớp sọc lót, sau đó lăn phủ lại.

3. Màng sọc trên bề mặt tróc

Hiện tượng: màng sọc trên bề mặt tróc do dính bám dính giấm. Màng sọc có thể bị tróc 1 lớp phủ hoặc bị tróc hết các lớp.

Nguyên nhân:

- Đổ vôi bột bột gọt bong tróc do bề mặt: mọt a, đổ mọt m, hay các dung khác cọt a m.
- Thời gian bề mặt làm cho các màng sọc trên bề mặt tróc.
- Xử lý bề mặt không tốt.
- Sọc dính sọc trên chất liệu kém.
- Thi công trong điều kiện thời tiết o màng bề mặt cọt n tr (trôi mọt a, không khí ẩm...)
- Thi công sọc đổu trên bề mặt bột mọt t.

Cách xử lý:

A. Nếu bề mặt nhớt do đổ mọt m bên ngoài tác động:

- Trám nôi bề mặt

- Sơn lại mái
- Sơn và làm sạch máng xối.
- Chặt các cành cây to để sát tường.

B. Nếu bị nhòe nhòe do ẩm mốc bên trong:

- Thông gió cho khu vực hay bị ẩm.
- Cọ bỏ toàn bộ lớp sơn bong tróc, chà nhám bề mặt.
- Dùng loại sơn chống ẩm mốc sơn đều chỗ bị ẩm mốc cao.

4. Màng sơn bị rêu mốc

Hiện tượng: trên màng sơn có nhòe nhòe ẩm mốc màu nâu, đen hay xám.

Nguyên nhân:

- Khu vực sơn ẩm mốc, ít có ánh sáng mặt trời.
- Do sơn dùng loại sơn chống ẩm mốc có chất lượng thấp.
- Lớp sơn lót không đủ để chống ẩm mốc trước khi sơn.
- Sơn trên bề mặt rêu mốc chưa được xử lý kỹ.

Cách xử lý: trước khi phun sơn cần đó là hiện tượng rêu mốc cần không phải là vật bẩn: Nhặt vài giỏ đựng sạch cỏ lên, nếu ẩm mốc màu đen mốc đi đó là rêu mốc. Dùng bàn chải nylon chà sạch bề mặt bị nấm mốc đựng sạch cỏ. Khi dùng dụng cụ này phải đeo găng tay cao su, khẩu trang và kính bảo vệ mắt. Để dụng cụ sạch cỏ ngấm trên bề mặt vài phút sau đó rửa sạch lại bằng nước sạch. Để thật khô, sơn lại bằng loại sơn chống rêu mốc.

5. Sơn đang khô nhưng sơn không thấm ngấm

Hiện tượng: Sơn bám dính không tốt khi sơn lớp sơn mới trên nền sơn cũ.

Nguyên nhân: Do sơn dùng loại sơn gốc nước sơn quá dày trên lớp sơn cũ alkyd hay sơn gốc dầu làm cho lớp sơn cũ bị bóc ra khỏi bề mặt.

Cách xử lý: khi sơn lại dùng loại sơn alkyd hay sơn gốc dầu. Hoặc cọ bỏ lớp sơn cũ, xử lý lại bề mặt cho loại sơn gốc nước.

6. Màng sơn bị nứt gãy.

Hiện tượng: Màng sơn bị gãy nứt. Các biểu hiện của sự cố này là xuất hiện các vết nứt, tróc sơn vụn.

Nguyên nhân:

- Sơn dùng loại sơn có chất lượng thấp.
- Sơn quá mỏng hay quá dày

- Xử lý bề mặt không đều, để c bị t để v i bề mặt gỗ mà không sơn đúng sơn lót.
- Sơn trong điều kiện thời tiết quá lạnh hay quá gió làm màng sơn khô quá nhanh.

Cách xử lý:

Nếu không bề mặt xuống thì bề mặt vữa chát thì cần bôi lớp sơn bề mặt bề mặt sàn sỏi hay bàn chải sơn, chà nhám làm sạch bề mặt và sơn lại theo đúng hướng dẫn sơn.

Nếu bề mặt do lớp mastic thì cần bôi lớp trét, trét mastic lại, chà nhám sau đó sơn lót lại và sơn phủ bề mặt sơn có chất lấp ng.

7. Màng sơn bề mặt phản xạ

Hình thức : Màng sơn bề mặt phản xạ do giảm độ bám dính,

Nguyên nhân:

- Do thi công trong điều kiện quá nóng hay bề mặt vữa chát bị ẩm, để c bị t để v i các màu ẩm.

- Dùng sơn gốc dầu hay sơn alkyd sơn trên bề mặt khô.
- Do độ ẩm quá cao hoặc bề mặt ẩm bên trong ra ngoài
- Màng sơn mới khô bề mặt phá do độ ẩm như mưa ẩm, rêu mốc do độ ẩm cao.
- Xử lý bề mặt không đều.
- Sơn đúng loại sơn có chất lấp ng kém.

Cách xử lý:

- Nếu màng sơn bề mặt phản xạ bị bề mặt để c bề mặt thì đây là do nguyên nhân bề mặt ẩm bên trong ra ngoài. Cần phải xử lý nguyên nhân theo. Sửa chữa các nơi bị thấm và thông gió cho bên trong. Dùng bàn chải sơn chà sạch lớp phản xạ. Tiến hành sơn lại có sơn lót.

- Nếu màng sơn không bề mặt phản xạ bị bề mặt để c bề mặt, thì nguyên nhân gây phản xạ đây có thể do bề mặt xung quanh. Cũng có thể bề mặt hỏng do thi công để i trễ quá nóng, bề mặt bị nóng hay quá ẩm. Trong trường hợp này chà nhám hay cạo sạch và sơn lại bề mặt sơn có chất lấp ng.

8. Màng sơn bề mặt nứt "da cá sấu";

Nguyên nhân :

- Dùng loại sơn quá cứng, giòn (ví dụ như sơn alkyd) sơn lên bề mặt màng sơn dẻo có độ đàn hồi (ví dụ như sơn gốc nước).

- Không tuân thủ thời gian sơn cách lớp (lớp dầu chỉ chờ khô)
- Màng sơn bị lão hóa do biến đổi nhiệt.

Cách xử lý:

- Dùng bàn chải và bàn chải sơn chà sạch bề mặt.
- Dùng sơn lót gốc dầu có chất lấp ng cao lấp lại sau đó sơn lại bề mặt sơn nước có chất lấp ng cao.

9. Màng sọc n b n i mu i

Hiện tượng : Trên bề mặt màng sọc xuất hiện các đốm nhỏ tinh thể màu trắng.

Nguyên nhân :

- Do xử lý bề mặt cũ đã bị nấm mốc hoặc ẩm ướt.
- Tiếp xúc bề mặt với môi trường ngoài vào trong

Cách xử lý:

Nếu bề mặt bị nấm mốc thì cần phải tìm nguyên nhân gây ra để xử lý sạch sẽ ngay lập tức. Nếu bề mặt bị ẩm ướt do tiếp xúc bên trong, cần phải thông gió cho khu vực hay bề mặt như nhà bếp, phòng tắm, phòng giặt. Dùng bàn chải sạch để chà rửa sạch toàn bộ bề mặt bị nấm mốc. Để khô rồi tiến hành sơn theo hướng dẫn của nhà sản xuất có chi tiết hướng dẫn.